

Compit Tolppa-asennussarjan ja eristeiden asennus-ohje

Versio 12/2008



Tolppa-asennussarja kiinnitetään ruuveilla sekä alhaalta, että ylhäältä Compitin reunuksesta. Jos Compit on varustettu jatkolla, tuetaan tolppa vielä erikseen jatkokon asennettavalla tuella.



Sähkösyöttökaapelin tiivistystulppa työnnetään T-kappaleen sisään, reunan tasalle.

Compit eristeiden asennus-ohje



Ilman jatkoa olevassa Compitissa eriste tuetaan mukana tulevalla tuella joka asetetaan Compitissa olevaan uraan. Eriste (650mm) asetetaan tuen päälle. Eristeen paksuus on n. 50mm.



Jatkolla varustettu Compit ei tarvitse erillistä tukea eristeelle (630mm).

50-402017	TOLPPA-ASENNUSSARJA COMPIT
50-402016	PUTKI TOLPPA-ASENNUKSEEN 1,2 M
50-402018	PUTKI TOLPPA-ASENNUKSEEN 1,5 M
50-402019	PUTKI TOLPPA-ASENNUKSEEN 2,0 M
50-402022	ERISTELEVY COMPIT 650 MM
50-402024	ERISTELEVY COMPIT JATKO-OSALLE 630 MM
829235	KOROTUS 750 MM COMPIT 2355
829236	KOROTUS 1400 MM COMPIT 3000